

Használati, kezelési útmutató
Boss forgószékekhez

- Az ülés alatt jobb oldalán található füllel a szék magasságát tudja beállítani.
- Az ülés alatt bal oldalán található füllel az automata szinkronmechanika (a szinkronmechanika rugóerejét a szék automatikusan érzékeli) kioldható és több pozícióban rögzíthető.
- **Szövet felületek tisztítása:** Simafejű porszívóval, illetve a kereskedelemben kapható kárpittisztítóval.
- **Műanyag felületek tisztítása:** Enyhén nedves, majd száraz ruhával töröljük át a felületeket.